





Fiche technique



DEKAL

Désincrustant pour lave-vaisselle

Dekal. Désincrustant anti-calcaire avec une base acide formulé avec des inhibiteurs de corrosion pour l'entretien périodique des lave-vaisselle et des machines à laver. Décalcifie de façon rapide et sûre en enlevant le calcaire et la rouille sans attaquer les métaux et les joints.

CHAMP D'UTILISATION

Lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau, cuiseurs de pâtes, etc.

DILUTION:

Environ 1 bouchon par litre d'eau. 5% - 15% selon le degré d'incrustation. Régler un cycle de la machine à vide.

MODE D'EMPLOI

Programmer un cycle de la machine à vide sans vaisselle ou une lessive avec une température de l'eau de 55° à 70°, Rincer abondamment et sécher. Répéter si nécessaire. Etaler sur la surface à traiter, (ex. serpentins, filtres, etc.) laisser agir quelques minutes et rincer abondamment.

AVERTISSEMENTS:

Pour des utilisations différentes de celles listées, vérifier toujours qu'il n'y ait pas de problèmes d'inadéquation du produit à l'utilisation effectuée.

PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect	Couleur	Odeur
liquide	rouge	caractéristique
Symbole de danger		C corrosif



Avvertissements:

Utiliser des gants de protection, des lunettes et des vêtements adaptés.

Conservare hors de portée des enfants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Biodégradabilité: 90%

(Art. 2 et 4 L. 26/4/83 N° 136)

ITALCHIMICA S.R.L. Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 - Padova

ESCLUSIVEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

www.sanitecitalia.com

